

**Så här enkelt är
det att tapetsera**





Förbered väggen

Se till att väggen är ren, torr och jämn. Ta eventuellt bort gammal tapet med tapetborttagare, med ånga eller med Tapetloss. Om den gamla tapeten är jämn utan överlapp och det inte sitter för många gamla lager av tapet, kan man troligtvis tapetsera över det gamla. Ojämnheter på väggen bör spacklas, slipas och grundmålas, innan du tapetserar.



Rolla på limmet

Klipp eller skär tapetvåderna i rätt längd; lägg till ca. 5 cm som du sedan skär bort efter att du satt upp tapeten. Rolla nu tapetlim flödigt på väggen lite bredare än en våd och se till så att du får ut lim på hela ytan.



Sätt upp tapeten

Se till att den första våden hamnar helt lodrätt. Slå ut tapeten med en tapetborste uppifrån och nedåt mitt på våden och sedan ut mot kanterna. Se till så att det inte finns kvar några luftblåsor och skär sedan av tapeten mot golvlisen och taklisen.

Applicera lim på väggen till nästa våd. Sätt nästa våd kant i kant med den första och var noggrann med mönsterpassningen. Torka bort eventuella limrester med varmt vatten. Skär rent vid tak, fönster och dörrar och njut av resultatet.

→|○ Ingen mönsterpassning

→|← Förskjuten mönsterpassning

→|← Rak mönsterpassning

Tips och goda råd

Ett rum åt gången

Välj ett överskådligt område, så att ditt tapetprojekt blir en succéupplevelse. Sätt din personliga prägel i ett enskilt rum, en fondvägg eller varför inte inne i ett skåp.

Hur många rullar?

Mät väggarnas höjd samt bredd och räkna bort fönster och dörrar. De flesta rullarna är 10 meter långa och 53 cm breda. Det innebär 3-4 våder/rulle vid normal takhöjd. Köp hellre en rulle för mycket, så att du är säker på att det räcker. Tänk på att spara det som blir över, kan vara kul att använda småbitar i dockskåpet eller någon annanstans.

Kontrollera trycknumret

Tänk på att kontrollera så att tapetrullarna har samma trycknummer innan du sätter igång, annars riskerar du att rullarna skiftar lite i nyans.

Runt väggkontakter

Som huvudregel tapetserar du bara över dem som om de inte fanns. Därefter skär du ett tvärsnitt rakt över och skär rent runt om. Gör detta noggrant så att kanterna blir raka och sluter helt tätt.



Detta behöver du:

- Tapetrullar
- Lim, ca. 1 liter/rulle
- Roller till limmet
- Sax
- Tapetkniv
- Linjal eller bredspackel
- Tapetborste
- Ev. Tapetlod
- Ev. Tapetlåda

